

FUNKTION	TRYCKKOKNING	LOCK	TRYCKVENTILEN
MEAT/STEW	Ja	På	Stängd
BEANS/CHILI	Ja	På	Stängd
RICE/RISOTTO	Ja	På	Stängd
YOUGURT	Nej	På (under en del)	Öppen
POULTRY	Ja	På	Stängd
DESSERT	Ja	På	Stängd
SOUP	Ja	På	Stängd
MANUAL	Ja	På	Stängd
SLOW COOK	Nej	På	Öppen
BROWN/SAUTÉ	Nej	Av	
STEAM	Ja	På	Stängd


  
 CROCK·POT®
   
 ♦ THE ORIGINAL SLOW COOKER ♦